




MAN 108931

MAN 158931



Man

XM**CLASSEUR MECANIQUE 1**

MANUEL	CHAPITRE	NUMERO DE L'OPERATION	DESIGNATION
MAN 108931 MECANIQUE 1 01/95 →	Généralités Véhicules 0	XM 000-00/9	Présentation - Année Modèle 1996
		XM 000-00/10	Présentation - Année Modèle 1997
		XM 000-00/11	Présentation - Année Modèle 1998
		XM 000-00/12	Présentation - Multiplexage
		XM 000-00/13	Présentation - XM (moteur ES9J4 2946 cm ³)
		XM 000-00/14	Présentation - Année Modèle 1999
		XM 000-00/15	Présentation - Année Modèle 2000
	Moteur 1	XM 100-00/12	Moteur XU 10J4R. Ensemble moteur
		XM 100-00/13	Moteur essence ES9J4 (2946 cm ³ V6). Ensemble moteur
		XM 112-00/2	Moteur XU 10J4R. Culasse
		XM 112-00/3	Moteur Essence ES9J4 (2946 cm ³ V6). Culasse
		XM 122-00/2	Moteur XU 10J4R. Contrôle de la distribution
		XM 122-00/3	Moteur XUD11BTE. Contrôle de la distribution
		XM 122-00/4	Moteur essence ES9J4 (2946 cm ³ V6). Distribution
		XM 180-00/5	Moteur Essence ES9J4 (2946 cm ³ V6). Echappement
		XM - 1	Moteur XUD11BTE. Présentation. Evolution
		XM - 2	Moteur XU10J4R (RFV) 1998 cm ³ 16 soupapes
		XM - 3	Moteur XUD11BTE : (2,1 Turbo D). Evolution : pompe à eau
		XM - 4	Moteur tous types : (sauf 2,5 TD). Evolution : boîte de dégazage
		XM - 5	Moteur DK5 : (2,5 TD). Evolution : arbre à cames


MANUEL	CHAPITRE	NUMERO DE L'OPERATION	DESIGNATION
		XM - 6	Evolution : Ligne d'échappement
Alimentation Suralimentation 2	XM 144-00/7		Moteur XU10J4R
			Dépose - Repose : Répartiteur d'Admission 3
			Dépose - Repose : Capteur de cliquetis 6
			Dépose - Repose : Rampe d'injection et injecteurs 7
			Dépose - Repose : Boîtier bobines d'allumage 8
	XM 146-00/9		Présentation : Injection BOSCH VP36 MSA11 (DK5) 3
			Fonction - Implantation : Eléments du système 6
			Principe de fonctionnement : Injection BOSCH VP36 MSA11 16
			Caractéristiques : Injection BOSCH VP36 MSA11 22
			Réparation : Injection BOSCH VP36 MSA11 24
			Diagnostic : Injection BOSCH VP36 MSA11 26
	XM 146-00/9a		Diagnostic : Injection BOSCH VP36 MSA11 7.6L3 Complément à la note précédente XM 146-00/9 2
		XM 146-00/10	
			Dépose - Repose : Pompe d'injection : EPIC 5
			Dépose - Repose : Turbocompresseur 11
	Dépose - Repose : Vanne EGR 15		
	XM - 1	Evolution : Alimentation Carburant	
Boîte de Vitesses Transmissions 5	XM 350-00/2		Boîte de vitesses automatique Type 4HP20. Recommandations - Précautions - Caractéristiques
	XM 350-1/2		Boîte de vitesses automatique Type 4HP20. Interventions sur véhicule

0




0

1



2




3




4



5



6



7



8



9



10




11



12



13



15

