



64



XM
640-000/1

1

FONCTION : CLIMATISATION

NOMENCLATURE DES PIECES
LISTE DES SCHEMAS



64

NOMENCLATURE DES PIECES

XM
640-000/1

3

Rep.	Désignation	Fonct.	Rep.	Désignation	Fonct.
1	Afficheur central voyants	52			
15	Alternateur	53			
35	Batterie	TT			
48	Boîtier maxi-fusible (seul ou n° 1)	51-64			
49	Boîtier maxi-fusible n° 2	51-64			
50	Boîtier d'alimentation	TT			
52	Boîtier interconnexions	TT			
53	Boîtier de température d'eau	52-64			
141	Calculateur climatisation	64			
182	Commande chauffage	64			
183	Commande pulseur d'air	64			
184	Commande climatisation	64			
255	Compresseur de réfrigération	64			
280	Connecteur diagnostic	TT			
300	Contacteur antivol	TT			
394	Eclaireur de commande du chauffage	64			
582	Interrupteur air conditionné	64			
681	Module de commande de pulseur	64			
700	Moteur de mixage d'air	64			
710	Moteur de distribution d'air	64			
711	Moteur de recyclage d'air (seul ou gauche)	64			
720	Motoventilateur (seul ou gauche)	64			
721	Motoventilateur droit	64			
742	Plafonnier central avant	55			
775	Pressostat	64			
790	Pulseur d'air (seul ou gauche)	64			
805	Relais coupure compresseur de réfrigération	64			
813	Relais motoventilateur (petite & grande vitesse)	64			
814	Relais motoventilateur (grande vitesse)	64			
815	Relais motoventilateur (inverseur vitesse)	64			
821	Relais complémentaire air conditionné	64			
848	Relais information moteur tournant	TT			
864	Résistance motoventilateur	64			
880	Rhéostat d'éclairage	52-65			
908	Sonde température conduit climat	64			
910	Sonde température d'eau moteur	64			
912	Sonde température évaporateur	64			
913	Sonde température habitacle	64			
916	Sonde température d'eau climatisation	64			
920	Sonde contact de température d'huile (sur BVA)	51			

4

XM
640-000/1CHAPITRE CLIMATISATION
LISTE DES SCHEMAS

64



REFROIDISSEMENT MOTEUR

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
640-0/10	Tous Types	6383 → → 6749	Refroidissement moteur 1 Motoventilateur XMA76
640-0/10a	Tous Types	6749 → → 7084	Evolution a : Evolution boîte fusibles XMN78
640-0/10b	Tous Types	7084 → → 7329	Evolution b : Evolution faisceaux PB, AV et FA XML001
640-0/10c	Tous Types	7329 → → 7483	Evolution c : Evolution faisceau PB XML011
640-0/10d	Tous Types	7483 →	Evolution d : Interconnexion PB-AV, 11B ald 9B
640-0/50	Tous Types	6383 → → 6749	Refroidissement moteur 2 Motoventilateurs XMA77
640-0/50a	Tous Types	6749 → → 7084	Evolution a : Evolution boîte fusibles XMN79
640-0/50b	Tous Types	7084 → → 7329	Evolution b : Evolution faisceaux PB, AV et FA XML002
640-0/50c	Tous Types	7329 → → 7483	Evolution c : Evolution faisceau PB XML012
640-0/50d	Tous Types	7483 →	Evolution d : Interconnexion PB-AV, 11B ald 9B

AERATION - CHAUFFAGE

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
641-1/10	Gauche	6383 → → 7084	Aération chauffage XMA78
641-1/10a	Gauche	7084 → → 7329	Evolution a : Evolution faisceaux PB et AV XML003
641-1/10b	Gauche	7329 →	Evolution b : Evolution faisceau PB XML013
641-2/10	Droite	6383 → → 7084	Aération chauffage XMA82
641-2/10a	Droite	7084 → → 7329	Evolution a : Evolution faisceaux PB et AV XML004
641-2/10b	Droite	7329 →	Evolution b : Evolution faisceau PB XML014



64

XM
640-000/1

5

CHAUFFAGE REGULE

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
642-1/10	Gauche	6383 → → 6472	Chauffage régulé XMA79
642-1/10a	Gauche	6472 → → 6563	Evolution a : Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMA95
642-1/10b	Gauche	6563 → → 6749	Evolution b : Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMS144
642-1/10c	Gauche	6749 → → 7084	Evolution c : Evolution boîte fusibles Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMN80
642-1/10d	Gauche	7084 → → 7329	Evolution d : Evolution faisceaux PB, AV et FA XML005
642-1/10e	Gauche	7329 → → 7483	Evolution e : Evolution faisceau PB XML015
642-1/10f	Gauche	7483 →	Evolution f : Interconnexion PB-AV, 11B ald 9B
642-2/10	Droite	6383 → → 6472	Chauffage régulé XMA83
642-2/10a	Droite	6472 → → 6563	Evolution a : Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMA96
642-2/10b	Droite	6563 → → 6749	Evolution b : Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMS145
642-2/10c	Droite	6749 → → 7084	Evolution c : Evolution boîte fusibles Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMN81
642-2/10d	Droite	7084 → → 7329	Evolution d : Evolution faisceaux PB, AV et FA XML006
642-2/10e	Droite	7329 → → 7483	Evolution e : Evolution faisceau PB XML016
642-2/10f	Droite	7483 →	Evolution f : Interconnexion PB-AV, 11B ald 9B



REFRIGERATION SEMI-AUTOMATIQUE

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
643-1/10	Gauche	6383 → → 6472	Réfrigération semi-automatique XMA80
643-1/10a	Gauche	6472 → → 6563	Evolution a : Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMA97
643-1/10b	Gauche	6563 → → 6749	Evolution b : Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMS146
643-1/10c	Gauche	6749 → → 7084	Evolution c : Evolution boîte fusibles Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMN82
643-1/10d	Gauche	7084 → → 7329	Evolution d : Evolution faisceaux PB, AV et FA XML007
643-1/10e	Gauche	7329 → → 7483	Evolution e : Evolution faisceau PB XML017
643-1/10f	Gauche	7483 →	Evolution f : Interconnexion PB-AV, 11B ald 9B
643-2/10	Droite	6383 → → 6472	Réfrigération semi-automatique XMA84
643-2/10a	Droite	6472 → → 6563	Evolution a : Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMA98
643-2/10b	Droite	6563 → → 6749	Evolution b : Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMS147
643-2/10c	Droite	6749 → → 7084	Evolution c : Evolution boîte fusibles Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMN83
643-2/10d	Droite	7084 → → 7329	Evolution d : Evolution faisceaux PB, AV et FA XML008
643-2/10e	Droite	7329 → → 7483	Evolution e : Evolution faisceau PB XML018
643-2/10f	Droite	7483 →	Evolution f : Interconnexion PB-AV, 11B ald 9B



64



XM
640-000/1

7

REFRIGERATION TOUT AUTOMATIQUE

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
644-1/10	Gauche	6383 → → 6472	Réfrigération tout automatique XMA81
644-1/10a	Gauche	6472 → → 6563	Evolution a : Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMA99
644-1/10b	Gauche	6563 → → 6749	Evolution b : Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMS148
644-1/10c	Gauche	6749 → → 7084	Evolution c : Evolution boîte fusibles Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMN84
644-1/10d	Gauche	7084 → → 7329	Evolution d : Evolution faisceaux PB, AV et FA XML009
644-1/10e	Gauche	7329 → → 7483	Evolution e : Evolution faisceau PB XML019
644-1/10f	Gauche	7483 →	Evolution f : Interconnexion PB-AV, 11B ald 9B
644-2/10	Droite	6383 → → 6472	Réfrigération tout automatique XMA85
644-2/10a	Droite	6472 → → 6563	Evolution a : Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMA100
644-2/10b	Droite	6563 → → 6749	Evolution b : Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMS149
644-2/10c	Droite	6749 → → 7084	Evolution c : Evolution boîte fusibles Modif. branchement sonde température habitacle (913) XMN85
644-2/10d	Droite	7084 → → 7329	Evolution d : Evolution faisceaux PB, AV et FA XML010
644-2/10e	Droite	7329 → → 7483	Evolution e : Evolution faisceau PB XML020
644-2/10f	Droite	7483 →	Evolution f : Interconnexion PB-AV, 11B ald 9B





64



XM
640-0/10

3








64




XM
640-0/10b

3



640-0/10b







64




XM
640-0/10c

3










64



XM
640-0/50

3







64





XM
640-0/50a


3














64




XM
641-1/10


3




641-1/10

641-1/10










64



XM
641-2/10

3



641-2/10

641-2/10





64



XM
641-2/10a

3







64



XM
642-1/10


4


5


XM
642-1/10



64








4

5

XM
642-1/10b





64



XM
642-1/10c


4

5

XM
642-1/10c



64





XM
642-1/10d


4

5

XM
642-1/10d



64



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62



64



XM
642-1/10e


4


5

XM
642-1/10e



64







64



XM
642-1/10f


4

5

XM
642-1/10f



64





64



XM
642-2/10


4

5

XM
642-2/10



64





64




XM
642-2/10a


4

5

XM
642-2/10a



64





64



XM
642-2/10b


4


5

XM
642-2/10b



64






4

5

XM
642-2/10c



64





64


XM
642-2/10d

4

5

XM
642-2/10d

64





64



XM
642-2/10e


△


5

XM
642-2/10e



64







64


XM
643-1/10

4

5

XM
643-1/10

64





64



XM
643-1/10a


4

5

XM
643-1/10a



64





64


XM
643-1/10b

4

5

XM
643-1/10b

64





64


XM
643-1/10c

4

5

XM
643-1/10c

64





64



XM
643-1/10d


4

5

XM
643-1/10d



64





64



XM
643-1/10e


△


17

XM
643-1/10e



64







64



XM
643-1/10f


4


5

XM
643-1/10f



64







64



XM
643-2/10a


4

5

XM
643-2/10a



64





64



XM
643-2/10b


4

5

XM
643-2/10b



64



643.2/10b

200



64



XM
643-2/10c


4


5

XM
643-2/10c



64







64



XM
643-2/10e


4

5

XM
643-2/10e



64





64



XM
643-2/10f


4

5

XM
643-2/10f



64





64


XM
644-1/10

4

5

XM
644-1/10

64





64



XM
644-1/10a


4

5

XM
644-1/10a



64





64


XM
644-1/10b


4

5

XM
644-1/10b

64







64



XM
644-1/10c


6

7

XM
644-1/10c



64





64



XM
644-1/10d


6

7

XM
644-1/10d



64





64


XM
644-1/10e


6


7

XM
644-1/10e

64









64


XM
644-2/10

4

5

XM
644-2/10

64





64



XM
644-2/10a


4

5

XM
644-2/10a



64





64



XM
644-2/10b


4

5

XM
644-2/10b



64





64



XM
644-2/10c


4

5

XM
644-2/10c



64





64



XM
644-2/10d


4

5

XM
644-2/10d



64





64



XM
644-2/10e


4

5

XM
644-2/10e



64





64



XM
644-2/10f

4

5

XM
644-2/10f



64

